

Poniżej przedstawiamy praktyczny poradnik, jak zdemontować koła w pojemniku:
Koła w pojemnikach 2 kołowych, montowane są na osi stalowej, i zatrzasکیwane za pomocą zapadki:



zapadka

Na rynku, występuje kilka rodzajów felg w zależności od producenta, przedstawiamy tutaj dwa najpopularniejsze z nich. Aby zdemontować koło z osi, należy podważyć zapadkę znajdującą się w określonym miejscu w feldzie koła (czerwone strzałki).



W tym celu oznaczone strzałką miejsca, wbijamy ostry, długi (ok 15/20 cm) przedmiot /najlepiej szpikulec z wygodną rękojeścią/, pod kątem 45 stopni – tak jak pokazane zostało na obrazku:



Następnie, podważamy zapadkę, kierując szpikulec w stronę środka osi:



Dobrze jest wykorzystać do pomocy siły grawitacji – jeśli będziemy trzymać połączone koła w powietrzu, lub umieścimy pojemnik w pozycji leżącej, tak aby umożliwić swobodny upadek (*uwaga na nogi*) osi z drugim kołem, znacznie ułatwimy sobie zadanie.

Uwaga

Prosimy zachować ostrożność, przy stosowaniu ostrych narzędzi.

Niniejsza porada ma wyłącznie charakter informacyjny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mienia lub ciała spowodowane korzystaniem z niniejszej porady.